

# BOKA TVÄTTPASS!

BÖRJA ALLTID MED ATT LÄGGA BRICKAN PÅ LÄSAREN



## BOKA TVÄTTPASS

- Ställ markören på Boka.
- Tryck och bekräfta med grön knapp.
- Flytta markören med hjälp av pilarna till önskad dag och tid
- F=Fintvätt ledig, G=Grovtvätt ledig, Streck— =Ej ledig tid.
- Tryck på grön knapp.
- Bekräfta bokningen med Ja och tryck på grön knapp.

## AVBOKA PASS

- Flytta markören till Visa/Avboka.
- Tryck på grön knapp (har du fler bokningar väljer du vilket pass som ska avbokas med hjälp av pilarna).
- Tryck på grön knapp.
- Bekräfta avbokningen med Ja och tryck på grön knapp.

## VISA EGNA BOKNINGAR

- Flytta markören till Visa/Avboka.
- Tryck på grön knapp.
- Välj bland dina bokningar med pilarna.

## ÖPPNA DÖRREN/ STARTA TVÄTTPASS

- Flytta markören till Öppna.
- Tryck på grön knapp.
- På bokningspanelen visas nu vilka tvättmaskiner du skall använda.

## OM DU TRYCKER FEL ELLER VILL ÅNGRA

- Tryck på röd knapp tills du kommer till den meny du önskar.

Notera! Om texten "Betala" visas i displayen på tvättmaskinerna, måste du åter lägga din bricka på läsaren för att aktivera ditt tvättpass.